

Nabíječka baterií do nářadí

Návod k obsluze

Model: DE-CH01
DEWALT

Vhodné pro DEWALT baterie od 7.2V do 18V – Ni-CD a Ni-MH
Není určeno pro baterie Li-ion ani není vhodný pro baterie Univolt

Oddělený AC adaptér může být používán všude tam, kde je k dispozici elektrická síť AC 100V~240V, 50~60Hz.

Výstupní napětí: 7.2V do 18V DC / 1.5A

Nabíjecí jednotka má 3 automatické režimy: Přednabití > Konstantní nabíjení > Udržovací nabíjení.

Časy nabíjení	Nikl-Cadmium (NiCD)			Nikl Metal Hydrid (NiMH)			
	Kapacita(Ah)	1.3Ah	1.5Ah	2Ah	2.1Ah	2.5Ah	3.0Ah
Čas v minutách	52	60	80	84	100	120	132

Nabíjecí teplota: Baterie by měla být studená před samotným nabíjením a okolní teplota by měla být v rozmezí 0°C až 40°C.

Ochrana nabíjení: Nabíječka má vestavěnou ochranu proti přehřátí, zkratu, překročení nabíjecí doby a detekci poškozených baterií.

- 1) Zapojte síťovou šňůru do nabíječky a poté zasuňte druhý konec do elektrické sítě 220V. Červené a zelené světlo společně bliknou po dobu 0.5 sekundy a poté zmizí – nabíječka je připravena.
- 2) Zasuňte baterii do nabíječky a ujistěte se, že baterie je plně usazena v otvoru nabíječky. Začne blikat červené světlo 1x za sekundu, které ukazuje, že nabíjecí proces byl zahájen
- 3) Červené světlo svítí, když je baterie plně nabitá. Pokud ponecháte baterii v nabíječce delší dobu, automaticky se přepne do režimu „udržovací nabíjení“
- 4) Po nabití odpojte nabíječku ze zásuvky

Význam světel:

baterie se nabíjí – blikající červené světlo

plně nabito – stálé červené světlo

vadná baterie nebo zkrat – červené světlo bliká 3x za sekundu

přehřátí – červené světlo bliká 1x za sekundu a žluté světlo svítí

Abyste získali nejlepší výkon baterie a prodloužili její živostnost, měla by být správně dobíjena. Nenabíjejte pokud je teplota vzduchu pod 0°C a přes +40°C. Je to velmi důležité a zabrání se tím vážnému poškození baterie.

Je normální, že baterie i nabíječka jsou během nabíjení na dotek teplé.

Baterie by měla být znovu nabita, pokud neposkytuje dostatečnou kapacitu.

Nepoužívejte baterii s nízkým napětím nebo kapacitou, okamžitě ji dobijte.

Vždy udržujte otvor pro baterii čistý, nevkládejte do něj žádné kovové předměty, mohlo by tím dojít ke zkratu nabíječky.

Vždy odpojte nabíječku ze sítě, pokud v ní není baterie. Také jí odpojte před čištěním.

Abyste pomohli zchladit baterii po nabití, vyvarujte se umístění nabíječky do prostředí z vysokou teplotou, jako např. kovový přístřešek, neizolované vozidlo nebo přívěs.

-
- Prosím přečtěte všechny instrukce před použitím nabíječky
 - Nabíječka je určena pouze pro použití v interiéru
 - Nezkoušejte sondu vodivými předměty během nabíjení
 - Nevkládejte prasklou či poškozenou baterii
 - Zabraňte jakékoliv tekutině, aby se dostala do nabíječky. Chraňte před stykem s vodou a vlhkostí
 - Abyste snížili riziko zranění, používejte pouze s bateriemi pro nářadí Dewalt. Jiné typy baterií mohou explodovat a způsobit poranění nebo škodu.
 - Sít'ová šňůra nabíječky by měla být na bezpečném místě, aby se po ní nešlapalo, nezakoplo nebo jinak nedošlo k jejímu poškození či namáhání
 - Vytahujte sít'ovou šňůru ze sítě za zástrčku a nikoliv za kabel
 - Používejte pouze s dodaným sít'ovým zdrojem

TYTO NABÍJEČKY JSOU PEČLIVĚ VYROBENY TAK, ABY FUNGOVALY JAKO NÁHRADA ZA ORIGINÁLNÍ NABÍJEČKY. NEMOHOU BÝT POVAŽOVÁNY ZA ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY VÝROBCE. VŠECHNY ZNAČKY A OCHRANNÉ ZNÁMKY JSOU VLASTNICTVÍM JEJICH MAJITELŮ. VŠECHNY NABÍJEČKY MAJÍ 24 MĚSÍCŮ ZÁRUČNÍ DOBU OD DATA NÁKUPU.